


已录串

已录串

已录串

deli得力

使用说明书



为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前
请仔细阅读本手册。

产品中有害物质的名称及含量

苯胺(PBDE)	部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二
×	外壳	○	○	○	○	×	
×	纸屑桶	○	○	○	○	×	
○	电机	×	○	○	○	○	
○	机芯	○	○	○	○	○	
○	线材	○	○	○	○	○	
○	电路板	×	○	○	○	○	

本表格依据SJ/T11364的规定编制

量要求以下
定的限量要

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规
求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

1 警告注意事项



请将本机放置在平稳的地方，请注意不要翻倒。
(以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。)



危险，请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。
(以免造成触电或意外受伤。)



危险，请勿湿手操作电源插头。
(以免造成触电或意外受伤。)



切断电源，清除碎物。移动或在一段时间不使用该机器时，请拔下插头。
(以免引起火灾或触电。)



请勿向本机泼水。(以免引起火灾或触电。)



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源并停止使用。
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成危害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成危害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)

2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	

3 产品规格


货号	9904	33043	33040	
额定电源	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	
碎纸类型	段状	段状	段状	
碎纸效果 (mm)	2×12	2×12	2×12	
能否碎光盘	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘	
碎纸能力 (70g, A4) (张)	8	8	8	
宽度 (mm)	220	220	220	入纸口
容量 (L)	20	20	20	纸屑槽
形尺寸 (mm)	350×256×545	350×256×545	350×256×545	机器外
dB)	≤70	≤70	≤70	噪音 (
重 (kg)	9.43	9.43	9.43	机器净

4 保养方法

1. 保养前，必须断开电源插头；
2. 保养时只限机器外部零件的清理；
3. 清理外部时，请勿将手伸入纸屑槽内部。

注：清理纸屑时，要用软布沾水或酒精轻轻擦拭，请勿用尖锐物体刮擦纸屑槽。

5 产品外形结构及名称



图示仅供参考
具体以实际为准（不同货号形状不同）

6 使用说明

1. 对照您的碎纸机规格，接插220V电源，按本说明书进行安装。
2. 一次碎纸完成后使用完毕后，请再按下待机按钮，指示灯熄灭，机器会马上反转。
3. 当您想终止正在粉碎的文件时，可按下自动退纸开关“反转”按钮，将您的文件退出。
4. 当您碎纸过量产生卡纸时，可按下自动退纸开关“反转”按钮，退出碎纸机，待碎纸机恢复正常后再使用。
5. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机有自动停机（这是特设的电机过热自动保护功能），机器冷却后再使用。

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
机器不工作	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶
	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮，将过量纸张退出
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注：当您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地服务单位进行处理，切勿擅自拆卸！

8 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并须经

销售服务电话：400-185-0555

3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费：

(一) 超过保修有效期限的；

(二) 非本公司产品或人为损坏的；

(三) 未按说明书要求使用或擅自拆卸、改装、修理的；

(四) 因不可抗力造成损坏的；

(五) 因使用不当造成损坏的；

(六) 因自然灾害造成损坏的；

(七) 因其他原因造成损坏的。

购货日期：_____年__月__日

出厂编号		商品	商品名称
生产日期		信息	商品型号
联系人		客户	单位名称
联系电话		信息	地址
销售日期		销售	销售商名称
		信息	地址
			销售日期

维修人签字	日期	故障状况	维修结果	客户签字

出厂编号		商品	商品名称
生产日期		信息	商品型号
客户	单位名称	联系人	
信息	地址	联系电话	
销售	销售商名称	联系人	
信息	地址	联系电话	
	销售日期	发票号码	

维修	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期
记录					

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检验员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD

地址：浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线：400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA



保留备用

版本：3.4

日期：2019年10月