

deli得力

# 使用说明书

指纹密码保管箱



234”，为确保安全，请您在使用之前重新

指

1、当内置电源的电压低时，开锁后指示灯亮红灯，此时请尽快更换电池。否则电池耗尽后无法开启