特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检验和审核，但仍不排除有文字拼写及技术上的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。 此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检 验 员：________

生产日期：________

得力集团有限公司
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

保留备用

版本：1.0

日期：2021年8月

deli得力

使用说明书

视频展台 15168



（产品以包装内实物为准）

请仔细阅读本使用手册，以便更好的发挥产品性能

1 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

1. 视频展台
2. USB Type-C 数据线
3. 使用说明书



2 外观及组件说明


镜头
补光灯
高度可调
控制面板
电源指示灯
麦克风收音孔
Type-C 接口
HDMI 接口
50Hz/60Hz 切换
重置孔

控制面板说明：


旋转功能
电源开关
补光灯切换
冻结切换
分辨率切换
亮度功能
缩放功能
PUSH按键+调节旋钮
先选择功能后，再操作旋钮调节级别；
按下旋钮后，功能按键可操作移动方向
对焦功能
PUSH

3 使用说明

1. 在包装箱中取出视频展台及Type-C 数据线。
2. 双手分别压在设备的底板及横杆上，抬起摄像头，展开设备。



3. 使用数据线连接展台及PC设备，按下电源按钮打开电源。
4. 在镜头下方放置需要要演示的物体。
5. 调整机械臂到合适位置即可开始演示。



4 USB 和 HDMI 连接

USB 模式连接

1. 切换到USB连接模式。

电脑

HDMI 模式连接

1. 切换到HDMI连接模式。
2. 将 HDMI 线插入设备，并将一端连接到一个投影仪、显示器或电视（HDTV）等显示设备。


①
USB
连接USB线
(供应电源)
②
HDMI线

5 软件安装

1. 登录得力官网 www.nbdeli.com，点击“售后服务”—“产品资料下载”，选择相应驱动软件进行下载。
2. 打开下载的安装包……

InstallShield

取消

6 软件界面介绍



7 功能特点和技术参数

实时视频：对成像画面进行实时录音 / 录像

4K高清：满足4K高清大屏流畅体验

支持平台	Win7 / Win8 / Win10

8 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
镜头	○	○	○	○	○	○
外壳及附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此标识期限指期限（十年），电子电气产品中的有害物质在……

保修规定

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买……

证，此卡须详细填写下列事项，并经经销商加盖公章后方可有效；

3、 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：

[1] 超过保修有效期限的；

[2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；

[3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤；

4、 消费者若使用电源适配器供电，建议购买使用获得CCC认证并满足标准的电源适配器。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

产 品 保 修 卡

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	

全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司 DELI GROUP CO., LTD

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
销售信息	销售商名字		联系人	
	地 址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期
维修					