

deLi得力

使用说明书

人民币鉴别仪（点验钞机）

JBYD 2170 (C)



二、本手册所列参数是设计时的参考值，可能会根据改进而进行更改。

本手册涉及的参数，后续如有更改，恕不另行通知。

此为A级产品，在生活环境巾，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

目录

安全注意事项与保养	1
仪器拆封	1
技术指标	1
后部结构介绍	2
操作指南	2
正确点钞操作方法	2
机器外部构造	3
功能使用说明	3
常见故障分析及排除	4
品保修卡	6

安全注意事项与保养

1. 本机外接电源插座必须使用原装适配器。
2. 本机适用在0℃-40℃的温度中工作，如在0℃以下或40℃以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避开可能对电网产生强干扰的用电电器（如手机、电钻、电焊机等），应避开强光直射和强磁场干扰，以免造成鉴伪失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或者操作人员离开时，务必切断电源，本产品有发热部件，请勿遮挡散热孔。
6. 发生下列情况时，应切断电源并通知专业维修人员进行维修：
A. 液体洒到机器上时 C. 机器性能有异常变化时
B. 机器严重摔坏时 D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作

仪器拆封

请您检查仪器外观是否完好无损，清点所有附件。点钞机包装箱内应包括以下附件物品：如有缺损，请与经销商联系！


说明书一本(含保修卡)

活配袋一个

技术指标

整机重量	4.01kg	上左端口	100~1000mm
整机尺寸	350*250*150mm	上右端口	100~1000mm
进币口	100元券	出币口	100元券
识别币种	人民币	识别面额	100元券
识别速度	≤15秒/张	识别精度	≥99%
识别功能	真伪识别	识别方式	光学识别
识别能力	≥99%	识别误差	<1%
识别环境	0℃~40℃	识别光源	自然光
识别角度	±30°	识别距离	100~1000mm
识别精度	≥99%	识别误差	<1%
识别环境	0℃~40℃	识别光源	自然光
识别角度	±30°	识别距离	100~1000mm

- 1 滑钞板
2 调节螺钉
3 电源开关
4 电源插座
5 显示器接线接口



操作指南

- 将适配器的一头插到市电（交流220V）电源座上，打开电源开关，机器自检后，蜂鸣器响二声说明机器自检正常。显示“0”，如有其他符号显示，见故障自诊代码与排除方法。
- 避免错鉴和撕钞，点钞前应将下列纸币剔除：

A、用白纸补了疤的纸币	B、经过洗涤的纸币
C、污渍严重的纸币	D、破损，裂口的纸币
- 快速点钞
当只需要清点张数而不需要鉴伪时，开启电源开关，按“功能”键调至“计数”模式，然后将同面额的一叠纸币捻成一定的斜度，平放在滑钞板上，机器即自动完成点钞工作，待滑钞板上纸币全部输送完毕，机器停止计数，此时计数器显示的数字就是该叠纸币的数量。取出接钞架纸币，下次清点纸币时显示器上显示的数值自动控制清零后重新计数。
- 注意事项：
用户使用锂电池工作，当机器发出“电量不足”提示音时，用户需使用适配器对电池充电，待机或关机均可充电。充电3小时左右能充满，充满后可连续工作10小时以上。
每月至少让电池耗尽关机一次，可延长电池使用寿命。

非公司专用电池和电源适配器不得使用，以免引起机器损坏或其他隐患。

正确的点钞操作方法

点钞时先将纸币进行整理，按不同的面值分开并清除纸币上的纸补贴及污染物，再将纸币均匀扇开成小斜坡状；成捆纸币应先拍松再扇开，放入滑钞板进口处。



图一




图二



图三

如图所示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。图二中操作者捻钞倾斜方向错误，图三中操作者捻钞方向错误。

机器外部构造



- | | | |
|-----------|-------------|---------|
| 1 显示窗 | 5 喂钞台 | 9 “功能”键 |
| 2 接钞轮 | 6 “复位/+1”键 | 10 功能指示 |
| 3 收钞光电传感器 | 7 “清零/+10”键 | 11 计数窗 |
| 4 进钞光电传感器 | 8 “模式”键 | |

功能使用说明

智 能：可清点第五套五元以上人民币，清分出不同面值的零张人民币真伪能力。

合 计 金 额：在合计点检第五套人民币时，显示屏实时显示所点检纸币的合计金额，并具鉴伪功能。

分 版：能清分不同版本与不同面值的人民币。同时具有鉴伪能力。
计 数：可混合清点不同版本和不同面额的纸币人民币，适用于清点纸币人民币和票据。

2. 模式：按下“模式”键切换“预置状态”、“累加状态”。显示屏上相应指示灯亮，说明已处于相应的功能状态。

预置方式：点按1次“模式”键，显示屏上显示“预置”，显示屏下方“累加”灯灭，在收钞口无纸币情况下用“清零/+10”和“复位/+1”键可重新输入预置张数。在点钞计数到预置数值时，机器自动停止，从机头取走纸币或按“复位”键可直接进行下次进钞点数。取消预置方式：点按1次“模式”键即可退出。

累加方式：点按2次“模式”键，显示屏上相应的“累加”灯亮，即进入累加方式。每次清点完毕取走收钞台上的纸币，其清点数与前一次的数值相加并显示累计数如“100”显示。取消累加方式，再按“模式”键，“累加”字样消失。

功能使用说明


3. 清零：在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，报警状态下点按“清零”键可退出报警状态。
4. 复位：在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，且启动电机。报警状态下点按“复位”键退出报警状态。
5. 语音报数：开机出现欢迎语，点钞后语音提示鉴伪结果和全额按住“复位”键开机，
开启或关闭语音功能。
6. USB在线升级功能：请登录得力官网www.nbdeli.com，点击右上角“客户服务”，
点击“下载中心”选择下载相应软件进行升级。
7. 报警提示：在清点过程中，发现疑币、重张（连张）、淡张（单张）时，机器自动停止，
收钞口上空隙的第一张就是异常币，报警灯亮，同时发出三声报警信号。

代码	内容	代码	内容	代码	内容
E1※	紫光异常	E4※	半张或残币	E7※	红外异常
E2※	纸质异常	E5※	磁性油墨异常	E8※	幅面异常或连张
E3※	计数不准	E6※	安全线异常	E9※	分版

常见故障分析及排除

1. 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或不准时，可通过调节喂钞台调节螺钉，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力皮之间，感到有拉力即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。



喂钞台调节螺丝 ►

2. 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断，如有异常，将会在显示窗显示故障代码，具体如下：


显示窗显示	故障原因	排除方法	显示窗显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CE6	左磁头电路故障	检查线路或更换左磁头
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CE7	右磁头电路故障	检查线路或更换右磁头
CE3	宽度检测槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器	CEF	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE5	收钞光电对管电路故障	检查线路或更换传感器			

常见故障分析及排除

3. 易损件更换方法

当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。

当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需要更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的齿轮胶带。



机器停止工作

- 1. 电源线插头是否插入插座？
操作：插入电源插头
(插好电源插头)
- 2. 是否停电或没开开关？
操作：开启电源
(开启电源)
- 3. 保险丝是否已被烧断？
操作：请维修人员更换保险管座内的保险丝
(请维修人员更换保险管座内的保险丝)
- 4. 使用电源电压是否过低？
操作：调整电压
(调整电压)
AC220V±10%

计数不准确


- 1. 喂钞台传感器是否损坏？
操作：清洁进钞传感器
(清扫进钞传感器)
- 2. 捻钞轮是否损坏？
操作：更换捻钞轮
(换好进钞)
- 3. 阻力皮、捻钞轮是否严重磨损？
操作：更换阻力皮
(更换阻力皮)
- 4. 放钞是否正确？
操作：调整放钞位置
(调整放钞)

识别不准

- 1. 选择您需要的功能键
操作：选择功能键
(选择您需要的功能键)
- 2. 宽度检测光耦是否失效？
操作：更换光耦
(更换)
- 3. 磁性传感器间隙是否不对？
操作：调整磁性传感器
(调整)

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购
的产品的用户，如果产品因质量
题发生故障，可以凭发票到本公司维修。



商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称			联系人	
	地址			联系电话	
销售信息	销售商名称			联系人	
	地址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户信息	单位名称			联系人	
	地址			联系电话	
销售信息	销售商名称			联系人	
	地址			联系电话	
	销售日期			发票号码	
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县

得力工业区



DELI GROUP CO., LTD.